

Замена задних пружин автомобиля **LITE ACE NOAH SR50**



Данная презентация содержит информацию о процедуре замены задних пружин автомобиля Toyota Lite Ace Noah 1999 г.в.

Для замены потребуются стандартный набор шоферского инструмента, монтировка и домкрат .

Дополнительно рекомендуется использовать специальные съемники для пружин.

Из деталей потребуются сами пружины и резиновые вкладыши-прокладки.



Ослабляем колесные гайки



Надежно фиксируем машину в поднятом состоянии



Мост должен быть полностью вывешен



Головкой на 14 выкручиваем верхнее крепление амортизатора



Сняв амортизаторы, мост сместится вниз, и пружины высвободятся



Сравниваем старые и новые пружины



Так же демонтируем резиновые вкладыши под и над пружинами



Устанавливаем новые вкладыши снизу



И сверху, выемки внутри вкладыша должны совпасть с выемками на кузове



Устанавливаем пружины, помогаем монтажкой, немного сдавив пружину



Установленная пружина.
После установки пружин необходимо ослабить все болты крепления рычагов, что бы втулки могли занято новое положение, затем установить автомобиль на колеса и заново все затянуть



Высота задней арки до...



... и после замены пружин